Mise en place rôles AD DS

Au préalable configurer les cartes réseaux

Pour le routage:

Si l'exercice est fait avec sur le serveur, une carte réseau en accès par pont et une carte réseau en interne:

Configuration IP de la carte réseau vers Nouas


```
IP (serveur) 192.168.0.XXX<br>
Masque de sous-réseau 255.255.255.0<br>
Passerelle 192.168.0.254<br>
DNS 192.168.0.254<br>
```

Carte réseau vers ordinateurs utilisateurs


```
IP 10.0.0.1<br>
Masque 255.255.255.0<br>
Passerelle laissée vide<br>
DNS 10.0.0.1<br>
```

<u>Installation du rôles</u>


Dans Gérer, sélectionner Services AD DS, garder les options par défaut et faire "installer". Sur la deuxième fenêtre, cocher "redémarrer automatiquement".




Puis windows server propose de continuer la configuration avec "promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine". Le panneau avertissement indique qu'une action est à réaliser.




Dans la fenêtre 3assistant Configuration des services de domaine Active Directory, ajouter une nouvelle forêt et un domaine.




Entrer un mot de passe




Fenêtre suivante, le nom du NetBIOS se mettra automatiquement.




Sur les 3 fenêtres suivantes, laisser tout par défaut:






Derniere étape de l'installation et configuration sont terminées. Faire Installer. Le PC va redémarer.




Nouveau tableau de bord:




Ajout d'utilisateur

Dans l'onglet outils cliquer sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory




Sélectionner Users et faire nouveau utilisateur.

Remplir les champs, Prénom, Nom et Nom d'ouverture de session au minimum.



Fenêtre suivante, taper un mot de passe. Sélectionner les options voulus pour que l'utilisateur change luimême son mot de passe, qu'il n'expire jamais...



Puis sélectionner de nouveau **Users** et ajouter un nouvel **ordinateur**. Taper le nom de l'ordinateur.

